

ELSON SOFA BUTTON | エルソンソファ ボタン



Upholstery No. : T-9408

S O F A




Light brown Cafe brown



ELSON SOFA BUTTON 1.0P
エルソンソファ ボタン 1.0P

Leg Color Item No.
Light brown (ライトブラウン) VSF-118-1-V2-WL-XX
Cafe brown (カフェブラウン) VSF-118-1-V2-WC-XX


Price (JPY) /ea.
A ¥70,700 D ¥81,000
B ¥73,400 E ¥86,900
C ¥76,100 F ¥92,300



ELSON SOFA BUTTON 2.0P
エルソンソファ ボタン 2.0P

Leg Color Item No.
Light brown (ライトブラウン) VSF-118-2-V2-WL-XX
Cafe brown (カフェブラウン) VSF-118-2-V2-WC-XX


Price (JPY) /ea.
A ¥102,000 D ¥113,000
B ¥105,000 E ¥119,000
C ¥108,000 F ¥126,000



ELSON SOFA BUTTON CI
エルソンソファ ボタン CI

Leg Color Item No.
Light brown (ライトブラウン) VSF-118-CI-V2-WL-XX
Cafe brown (カフェブラウン) VSF-118-CI-V2-WC-XX

Price (JPY) /ea.
A ¥87,000 D ¥95,000
B ¥89,000 E ¥100,000
C ¥91,000 F ¥104,000



本体：ウレタン
脚部：ラバーウッド

この製品は注文時に張地をご指示ください。(張地一覧参照 P547～)