

スキップ

Skip




スキップベンチ・スキップコーナーL・スキップシューズケース・スキップフリーラック 張地/レザー・プレゼント PL-28
 フットマット④ 張地/レザー・プレゼント PL-28
 フロアーマット④ 張地/レザー・プレゼント PL-40
 ウォールパネルL 張地/レザー・プレゼント PL-28



スキップベンチ
 張地 / レザー・プレゼント PL-28

スキップ ベンチ


張地	
A	¥41,800
B	¥45,000
C	¥48,200
D	¥51,400
E	¥54,600
F	¥57,800



スキップコーナーS/L
 張地 / レザー・プレゼント PL-28


スキップ コーナーS

張地	
A	¥74,300
B	¥80,000
C	¥85,700
D	¥91,400
E	¥97,100
F	¥102,800



スキップ コーナーL


張地	
A	¥88,500
B	¥94,200
C	¥99,900
D	¥105,600
E	¥111,300
F	¥117,000



スキップシューズケース
 張地 / レザー・プレゼント PL-28

スキップ シューズケース


張地	
A	¥106,300
B	¥109,500
C	¥112,700
D	¥115,900
E	¥119,100
F	¥122,300



スキップフリーラック
 張地 / レザー・プレゼント PL-28

スキップ フリーラック

張地	
A	¥89,000
B	¥92,400
C	¥95,800
D	¥99,200
E	¥102,600
F	¥106,000



※底面スベリ止め付

ソール

Sole




ソールベーシック・ソールコーナー 張地/レザー・クレンズII L-6707
 フロアーマット④ 張地/レザー・クレンズII L-6680



ソールベーシック
 張地 / レザー・クレンズII L-6707

ソール ベーシック


張地	
A	¥30,300
B	¥31,800
C	¥33,300
D	¥34,800
E	¥36,300
F	¥37,800



ソールコーナー
 張地 / レザー・クレンズII L-6707

ソール コーナー

張地	
A	¥62,800
B	¥65,700
C	¥68,600
D	¥71,500
E	¥74,400
F	¥77,300



※底面スベリ止め付