

# CHAIR Leg

## TABLE Leg

— 文字脚・テーブル用

# SYSTEM TABLE Leg

### INDEX

#### 十字・五本脚

セオリ—SG	199
ZU SG	200
コルサ5SG	202
AB SG	203
AB	204
ウェーブII SG	206
ウェーブII S	207
SB	208
FB	209
YE	210
YB	210
EE	211
GG	211
UU	211
ZZ	211
YK	212
アルト	212

#### 丸ベース

センター—SG	213・215—216
センター—S	213
フラットSG	218—220
YSG	218・221—222
フラットS	223—224
YF	225
YS	226
YC	227
YL	227
ソフトS	228
ソフトP	229
ラウンドD	230
ラウンドS	231
マインド	232
パール	233

#### 床固定式テーブル・イス脚

スティック	234
リターン	234
ストーン	235
フレアー	236
タイト	237
ツイン	238
スリム	238

#### —文字脚・テーブル用

TS	239—240
コート	241
コートII	242
コートE	243
ローズ	244
ローズII	245
ウェーブ	246
コースター	247
ケープ	248
ベストII	249
ベスト	250
ロイヤルL	251
ロイヤルM	252
コスモス	253
シャトル	254
タイムSM	255—256
ウイング	257
フロール	257

AB	258
ADC	258
LMO	259
CCM	259
YSA	260
YBE	260

#### —文字脚・長イス用

マックス	261
YSA	262
AB	262

#### システムテーブル

DPポール	263
DPIIポール	264
EPポール	265
TYE	266
TYO	267
TYI	268
ジョイポールシステム	269
アートポール	270
テーパーポール	270

#### 天板昇降・収納式

マリンII(電動昇降式)	271—272
ウェーブSC	273
ウェーブSG	274
エリアSC	275
エリアSG	276
スカイSC	277
マストSC	277
ボンドSC	277
スカイSG	278
マストSG	278
ボンドSG	278
ラウンドSC	279
ラウンドSG	280
ルーチェ	287
コロナ	288
ローズ	288
イーグル	289
コラム	289
ワーク	290
タクト	290
ナインII	291
サロンII	291
エコーII	292
TG	293
エコー	293
ラウンド	294・295
マスト	295・296
スカイ	296
マリオ	297
ボンド	297
スカイ・マリオ(電動昇降式)	298
ハイムII	299
カーサ	300
クリアポール	301
図面	302—306