

Maintenance

製品とお手入れについて

【製品について】

製品は平らな場所に設置し、傾きやガタツキが出ない状態でご使用ください。

床面のキズ防止の為、カーペット等を敷いたり、製品の接地面に市販の保護材を貼るなどして床面を保護してください。

家具を移動する際は、大人2人以上で持ち上げ、床面を引かずらないように移動してください。

本来の目的とは異なる用途での使用は、破損やケガ、事故の原因になりますので、お避けください。

直射日光の当たるところ、冷暖房器のそばなど温度差の激しいところ、湿気の多いところ、乾燥しているところへの設置は、木部の反り、ひび割れ、変形、変色、カビやダニの発生などの原因になり、製品を劣化させるおそれがありますので、お避けください。

天板、棚板等に直接熱いものや濡れたものを置くと、反りや変色、割れ、輪ジミなどが生じる原因になりますので、お避けください。

掲載商品は、屋内での使用を目的として設計、製造されておりますので、屋外での使用はお勧めできません。

製品は、木材、塗装、接着剤等ののにおいがする場合があります。特に開封後は強く感じる場合がありますが、徐々に薄まります。閉めきった部屋ではにおいが滞留しますので定期的に換気を行ってください。

天然木の製品は特性上、同じ種類の材でも色や木目に違いがあり、虎斑・節・材色の濃淡のある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

布部は生地工場の染色単位により購入時期によっては色誤差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

クッション内部等にフェザー(羽)を使った商品の場合、若干においがする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

GRAIN PATTERN

虎斑



虎の毛のような斑点模様に見える木目模様。ヨーロッパではシルバークレインとして珍重されています。

節



枝が包み込まれて痕になったもの。節の表面にへこみがある場合はパテ埋め加工を施します。

濃淡



赤太と呼ばれる濃い中心部(芯材)と白太と呼ばれる外側の白い部分(辺材)により濃淡が生まれます。

【製品のお手入れについて】

〔木部〕

柔らかい布等で乾拭きしてください。

汚れが目立つ場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を染み込ませて固く絞った布で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きしてから乾拭きしてください。オイル仕上げの製品は、市販のメンテナンス用品で定期的なメンテナンスを行ってください。メンテナンスの方法はご使用されるメンテナンス用品の説明に従ってください。

〔布部〕

柔らかい布やブラシで表面を軽く拭いたり叩いたりしながら、掃除機でゴミやホコリを吸い取ってください。汚れが目立つ場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を染み込ませた布で押し拭きし、洗剤が残らないように水拭きしてから乾拭きしてください。カバリング製品は、ドライクリーニング対応となりますので、ご家庭の洗濯機は使用しないでください。

〔スチール部〕

柔らかい布等で乾拭きしてください。

汚れが目立つ場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を染み込ませて固く絞った布で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きしてから乾拭きしてください。

サビの発生の原因になりますので、水気や湿気のある場所はお避けください。

〔組立部〕

取付金具や固定金具等のあるものは、部品やネジ、ボルト類に緩みがないか定期的に確認して、緩みをしっかり締め直して使用してください。

〔注意〕

各種お手入れには、アルコール、シンナー、ベンジン等の有機溶剤を含むものを使用しないでください。

変色、変形の原因になります。