



無塗装

「Garden」シリーズの木材は、木の風合いをより楽しんでいただけるように仕上げ塗装を行わず素地のまま使用しています。チーク材ならではの経年変化をお楽しみください。

※屋外で使用する際は日光や風雨などにさらされるため、屋内使用時よりも木部の変色が早まり、ひび割れや反りが発生します。定期的なメンテナンスをすることにより、品質の経年劣化をおくらせることができます。

※雨ざらしでの使用は推奨しておりません。 ※金具は全てステンレスを使用しています。

屋外使用時の変色イメージ



新品時

経年変化による変色