



カラーレザー

施工性、機能性を備えた定番ビニールレザー。豊富なカラーバリエーションで幅広いシーンにご使用いただけます。抗菌加工、耐アルコール、耐次亜塩素酸などの性能を持ち、防炎を必要とする家具などの張地としても使用可能です。

組成：表皮PVC／裏地メリヤス


※同シリーズの他の色をご希望の際はお問い合わせください。




WH UP5008
white



IGR UP5017
ice gray




LGR UP5004
light gray




GR UP5019
gray




DGR UP5013
dark gray



BK UP5003
black



LBE UP5040
light beige




BE UP5041
beige




GBE UP5033
gray beige



DBE UP5043
dark beige



SBE UP5042
sand beige



WGR UP5026
warm gray



PK UP5097
pink



GPK UP5098
gray pink



LBL UP5111
light blue



BL UP5112
blue



GBL UP5122
gray blue



DBL UP5133
dark blue

カラーレザーの機能性



イージークリーン

特殊な表面処理により汚れがつきにくく、拭き取りやすくなっています。乾拭きで落ちない場合、中性洗剤を少量加えた水で拭き取ってください。※水をぬるま湯に変えるとより効果的です。



防炎

布張家具等側地の防炎性能を取得した商品を示すマークです。試験方法：45°エアーマックスバーナー金網法
基準値：公益財団法人 日本防炎協会の定める基準を満たすこと。



抗菌性

抗菌加工で表面に付着した菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、MRSA)の繁殖を抑えられる商品を示すマークです。試験方法：JIS Z 2801
基準値：抗菌活性値 2.0以上



耐アルコール

アルコール系薬剤のメンテナンスに強い商品を示すマークです。試験方法：試験片を室温20℃の環境で70%に希釈したエタノールに24時間浸漬、乾燥後の質量減少率を計測。
基準値：減少率が8%以内(メーカー基準)
※商品の柔らかさを保つ可塑剤が揮発すると、質量の減少率が高くなり、商品が硬化します。



耐次亜塩素酸

塩素系薬剤のメンテナンスに強い商品を示すマークです。試験方法：試験片に、濃度1%に薄めた次亜塩素酸ナトリウムを滴下、24時間放置後に拭き取り、表面変化を確認。
基準値：外観の変化が無く良好であること。(メーカー基準)



SIAA抗菌加工認証製品

SIAAマークは、抗菌【ISO22196法】により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

◆抗菌

試験方法：ISO22196 抗菌性試験

基準値：抗菌活性値 2.0以上

試験所：一般財団法人 ボーケン品質評価機構

試験菌	24時間後
黄色ブドウ球菌	≧2.0
大腸菌	